

LED lampjes op de Envoy-s

Hier vind je uitleg over wat de status is van de verschillende lampjes.

Lampje	Staat	Beschrijving
Netwerkcommunicatie (Wolkje met een pijltje).	Brandt groen	Met Enlighten aan het communiceren.
	Knippert groen	WPS-verbinding wordt tot stand gebracht of de Envoy-S probeert verbinding te maken met Enlighten.
	Brandt oranje	Enkel lokale netwerkverbinding.
	Uit	Geen netwerkverbinding.
AP-Modus (Telefoon met een pijltje).	Brandt groen	AP-modus ingeschakeld: Envoy Wi-Fi-netwerk zichtbaar voor opnieuw verbinden.
	Uit	AP-modus uitgeschakeld (standaard).
Stroomproductie (Bliksemschicht)	Brandt groen	Alle communicerende micro-omvormers zijn aan het Produceren.
	Knippert groen	Upgrade van micro-omvormer wordt uitgevoerd.
	Brandt oranje	Ten minste één micro-omvormer produceert niet
	Uit	Micro-omvormers communiceren niet (weinig licht of nacht)
Micro-omvormer communicatie (twee pijltjes in tegenovergestelde richting horizontaal)	Brandt groen	Alle micro-omvormers zijn aan het communiceren.
	Knippert groen	Apparaatscan wordt uitgevoerd.
	Brandt oranje	Ten minste één micro-omvormer produceert niet.
	Uit	Micro-omvormers communiceren niet (weinig licht of nacht).
Alle lampjes (alle bovenstaande lampjes)	Knippert gelijktijdig oranje	De Envoy-S is aan het opstarten.
	Knippert afwisselend groen	Software-upgrade wordt uitgevoerd.
	Uit	De Envoy is niet op het stroomnet aangesloten.

Uitleg knoppen en lampjes op de Envoy-S

Hier vind je uitleg over wat welke knop inhoud en waar het voor is.

Groene knop met daarnaast
wolkje met een pijl erin

Netwerkcommunicatie: Groen wanneer de Envoy-S verbonden is met
Enlighten.

Groen lampje met daarnaast
een telefoon met pijl erin

AP-modusknop: Druk deze knop alleen in om de AP-modus van de Envoy
in te schakelen. Dit is alleen nodig

Langwerpige knop met een
rechthoek en een cirkel.

AP-modusknop: Druk deze knop alleen in om de AP-modus van de Envoy
in te schakelen. Dit is alleen nodig als u opnieuw contact moet maken met
het WIFI netwerk.

Groen lampje met daarnaast
een bliksemschicht

Stroomproductie: Communicatie met Groende micro-omvormer: wanneer
de micro-omvormers Groen wanneer stroomde micro-
omvormers produceren. communiceren met Envoy-S.

Groen lampje met daarnaast
twee pijltjes in tegenovergestelde
richting horizontaal

Communicatie met micro-omvormer: Groen wanneer de micro-
omvormers communiceren met Envoy-S.

Langwerpige knop met een
rechthoek en een cirkel.

Apparaatscanknop: Druk deze knop niet in. Deze knop is voor de
installateur en heeft voor u geen functie.